

# Heizungen

Die Heizung ist komplett automatisch gesteuert.

Wenn es einem zu kalt/zu warm ist gibt es nur eine zentrale stelle etwas umzustellen: **Das Tablet am eingang**

Öffne die **IP** app -> wahle den raum -> stelle die temperatur ein.

test

---

Version #4

Erstellt: 2026-01-22 11:25:22 CET von Timo

Zuletzt aktualisiert: 2026-02-06 10:04:42 CET von Wiki Franz